

Maquinaria & Equipos

MANUAL DE USUARIO



CORTADOR DE CESPED GASOLINA AUTOPROPULSADO





463-GLM21

Nota: Las especificaciones contenidas en este manual pueden cambiar sin previo aviso.

Una marca de TARSON Y CIA S.A. www.KTCEP.com



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

PREFACIO

La información presentada en este manual lo ayudará a conocer su nuevo equipo. Lea el manual cuidadosamente para familiarizarse con los beneficios del equipo. El manual contiene recomendaciones y guías sobre la instalación, periodo de prueba, operación y mantenimiento del Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado 463-GLM21, para ayudarlo a minimizar los problemas operacionales, y que de esta forma el producto pueda funcionar sin problemas.

Si hace uso cuidadoso del equipo ayudará a prolongar su vida útil, calidad y confiabilidad. Lo cual es esencial para obtener excelentes resultados.

ADVERTENCIA

- 1. Para la instalación, operación, evaluación y mantenimiento del equipo sólo se permite personal capacitado.
- 2. Cualquier operación y mantenimiento antes de leer este manual no está permitida.
- 3. Por favor tenga en cuenta todas las reglas de seguridad y opere el equipo de acuerdo a las instrucciones para evitar daños en el equipo y accidentes serios.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

INDICE

1. REGLAS DE SEGURIDAD	3
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6
3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	7
3.1 Componentes Generales	7
4. ANTES DE OPERAR EL EQUIPO	8
4.1 Desempaque	8
4.2 Transporte	8
4.3 Lugar de Trabajo del Equipo	9
4.4 Armado del equipo	10
5. ANTES DE USAR	12
5.1 Indicaciones de Seguridad Generales	12
5.2 Adición de Aceite Motor (Inicial)	14
5.3 Adición de Gasolina	
5.4 Ajuste Altura de Corte	17
6. OPERÁCIÓN DEL EQUIPO	17
6.1 Encendido y Uso	
6.2 Apagado	
6.3 Almacenamiento	
7. MANTENIMIENTO	
7.1 Recomendaciones Generales	21
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
9. GARANTÍAS	24



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

1. REGLAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene información la cual es importante que usted conozca y comprenda. Esta información es para su seguridad y para prevenir daños en el equipo.

Simbología del nivel de riesgo y recomendación.

Tenga en cuenta el siguiente nivel de riesgo en la operación del equipo.

A	Peligro	Se utiliza para identificar una situación de alto riesgo, que de no ser evitada se producirá una lesión grave o la muerte.
<u>^</u>	Advertencia	Se utiliza para identificar una situación con riesgo potencialmente alto, si no se evita se puede producir una lesión moderada o grave. Además de daño potencial de materiales.
	Aviso / Nota	Se utiliza para informar/recomendar condiciones óptimas para el funcionamiento del equipo.

Simbología de Seguridad

Tenga en cuenta los posibles riesgos que tiene el uso del equipo. Para ello tenga en cuenta las advertencias y su simbología.

Advertencia por elemento o	Este equipo usa combustible, este
situación inflamable y/o	es altamente inflamable y/o
potencialmente explosivo	explosivo al ser usado en
	ambiente y/o condiciones no
	apropiadas. Puede causar
	quemadura o la muerte.





Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

	encia por exposición a nocivos y/o venenosos.	Los gases de salida del motor contienen monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro, el cual puede generar nauseas, mareo e incluso la muerte. Use el equipo solo en espacios correctamente ventilados.
Advert	encia por elementos es.	La cubierta de la culata del motor, exosto, y demás están a alta temperatura durante y después de su uso. No toque las superficies a alta temperatura sin los elementos de protección apropiados. Puede generarle quemaduras.
Advert	encia por elementos os	El equipo es pesado, puede ocasionar lesiones personales.
Advert	encia por daños ambientales	El equipo utiliza elementos consumibles que deben disponerse de manera correcta.
Advert	encia por caída	El uso del equipo debe realizarse evitando el riesgo de caída, evite usar el equipo en espacios confinados.
Advert	encia por elementos s.	El equipo permite el movimiento de algunas partes para su funcionamiento. El contacto con las partes móviles cuando esta en funcionamiento puede ocasionar graves lesiones.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

Reglas Generales



Peligro

Asegúrese que todas las personas que trabajen con el equipo comprendan el contenido de este manual.

Cumpla todas las condiciones de seguridad antes, durante y después de la operación con el equipo.



Advertencia

Durante la operación y mantenimiento del equipo se debe usar los elementos de protección personal. Calzado de seguridad el cual ofrece protección frente a resbalones, inserto anti-perforación y caída de objetos. Guantes de protección el cual ofrece protección de las manos frente a manipulación de elementos calientes y manipulación de elementos cortantes. Ropa de trabajo, que permita libertad de movimiento y reducir golpes de partículas de pueda arrojar el equipo durante su operación. Gafas de protección que permita protección ocular de particular que pudiesen llegar a lastimar los ojos. Orejeras de protección que reduzca o anule el ruido producido por la operación del equipo.

Este equipo debe ser usado con especial precaución para reducir el riesgo para cualquier persona. Familiarícese con los controles y el uso adecuado de la unidad. Sepa cómo apagarlo y cómo detener su marcha.

Antes de conectar el equipo, asegúrese que nadie pueda resultar herido debido al inicio del equipo y/o uso, además asegúrese que ninguna persona sin autorización acceda y/o manipule el equipo. Nunca apunte la salida de corte del equipo a cualquier persona o animal.

Resuelva de inmediato las fallas que afecten la seguridad del usuario y/o equipo.

Cumpla sin falta los intervalos de mantenimiento.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UND	463-GLM21
Tipo de Propulsión	-	Autopropulsado - Eje trasero
Diámetro de Corte	mm (in)	530 (21)
Alto de Corte	mm	25 - 75
Posiciones de Corte	-	7
Velocidad de Corte	rpm	2800
Tipo de Bolsa Recolectora		Tela
Capacidad de Bolsa Recolectora	L	73
	МОТ	OR
Tipo	-	1 Cilindro - 4 Timpos - Refrigerado por Aire
Potencia Máxima*	Hp / rpm	7,5 / 3600
Torque Máximo	Nm / rpm	13,2 / 2500
Velocidad Máxima	rpm	3600
Cilindraje	СС	224
Diámetro x Recorrido del Pistón	-	70 x 58
Encendido		Manual
Capacidad Tanque de Combustible	L	1,2
Capacidad Aceite	L	0,5
	PESO DEL CO	ONJUNTO
Pero Neto	Kg	45,5


 $^{^*}$ La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

3. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

3.1 Componentes Generales



- 12 Llanta posterior
- 13 Tapa aceite motor.
- 14 Cubierta tapa salida corte lateral.
- 15 Deflector salida corte lateral.
- 16 Cubierta de corte.
- 17 Cubierta Bujia.
- 18 Manija arranque motor.
- 19 Tapa salida corte Trasero
- 20 Llantas frontales

- 1 Palanca Clutch
- 2 Mango de

Agarre

- 3 Manija
- 4 -Palanca de Parada
- 5 Perilla seguro manija
- 6 Barra inferior manija
- 7 Bolsa recolectora.
- 8 Tapa tanque combustible.
- 9 Bombin combustible
- 10 Cubierta decorativa frontal.
- 11 Manija ajuste altura de corte.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

Este equipo se usa principalmente para los trabajos de preparación de terrenos en los que hay que realizar cortado de cesped a una altura constante. Resulta indispensable en parques, jardines, campos de juegos, entre otros similares, nunca debe utilizarse para ningún otro propósito, ya que al hacerlo se podrían producir accidentes y lesiones imprevistas. No debe ser usado para corte de maleza y/o tallos duros o semiduros.

4. ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

4.1 Desempaque



Advertencia



- No intente levantar o mover el equipo sin emplear dispositivos de elevación o transporte adecuados.
- No permanecer debajo de cargas suspendidas.
- 4.1.1 Con mucho cuidado abra la caja por los lados, luego quite cualquier herramienta o accesorios de la caja. Verifique que todos los elementos adicionales se encuentran dentro de la misma.
- 4.1.2 Inspeccione el equipo para asegurarse que no hubo daño alguno durante el transporte.
- 4.1.3 Si alguna parte se encuentra en mal estado, contacte inmediatamente a su distribuidor autorizado.

4.2 Transporte

4.2.1 Para evitar derrames de combustible durante el transporte o almacenamiento temporal del equipo, este debe ser asegurado y puesto en la posición en la que normalmente es operado.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

- 4.2.2 No llene en exceso el tanque de combustible. Preferiblemente transporte el equipo sin combustible en su interior.
- 4.2.3 No opere el equipo mientras este en un espacio cerrado. Opere el equipo en un lugar bien ventilado.
- 4.2.4 Evite los lugares donde se tenga exposición directa al sol cuando el equipo este en un vehículo. Si este se deja en un vehículo cerrado por varias horas, las altas temperaturas dentro del vehículo pueden causar el evaporación del combustible, teniendo como resultado una posible explosión.

4.3 Lugar de Trabajo del Equipo

Es importante seleccionar la ubicación de trabajo del equipo.

- 4.3.1 Es importante que el lugar seleccionado para operar este al aire libre y bien ventilado.
- 4.3.2 Mantenga niños, otros adultos y animales al menos a 15 metros del sitio donde será operado el equipo.
- 4.3.3 Revise que el uso del equipo no afecte a ninguna persona, animal. Revise que la zona donde se proyectará el corte no afecte a ninguna persona, animal o algun elemento de cuidado.


TENGA ESPECIAL CUIDADO AL CORTAR CESPED CERCA A ZONAS CON PIEDRAS O ESCOMBROS. TALES ELEMENTOS PUEDEN DAÑAR LA CUCHILLA DE CORTE, PROTECTORES, ASÍ COMO PROPULSAR DICHOS ELEMENTOS A CUALQUIER PERSONA O ANIMAL. NUNCA REALICE CORTES SI HAY ALAMBRES, CABLES EN LA ZONA DE CORTE. NUNCA REALICE CORTES CERCA DE ROCAS, PAREDES O CERCAS. NO UTILICE ESTE EQUIPO PARA CORTAR RAMAS DE ARBOLES O TALLOS DUROS DE PLANTAS. NUNCA UTLICE EL EQUIPO SIN LAS CUBIERTAS, TAPAS O PROTECTORES DEL EQUIPO.




Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

4.4 Armado del equipo

4.4.1 Coloque y asegure la barra inferior de la manija con su tornillo y perilla de ajuste en el equipo.





4.4.2 Coloque y asegure la parte de la manija superior haciendo uso de sus tornillos y su perilla de ajuste.

Armado para uso con bolsa recolectora


4.4.3 Retire el accesorio para triturado situado en la parte posterior del equipo.





Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

4.4.4 Coloque el accesorio de bolsa recolectora en la parte posterior del equipo. Asegurese que la misma quede fija en la zona posterior del equipo.



Armado para uso triturado

4.4.5 Retire la bolsa recolectora de la zona posterior y revise coloque el accesorio de trirurado en la parte posterior del equipo. Debe verificar que todas las cubiertas estén cerradas para eviar que el corte de cesped se propulse fuera del equipo.




Armado para uso descarga salida lateral.

4.4.6 Revise o instale el accesorio para triturado. Revise que la tapa posterior quede cerrada.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

4.4.7 En la zona lateral del equipo coloque el accesorio de deflector corte salida lateral. Revise que quede asegurado.



5. ANTES DE USAR

5.1 Indicaciones de Seguridad Generales

Advertencia
- Mantenga el área alrededor del equipo lejos de materiales inflamables.
- Mantenga estas áreas con extintores aptos para apaga incendios.
 Nunca derrame o disperse líquidos inflamables en la máquina. Siempre recargue el e al aire libre y/o en un área bien ventilada.
- Nunca quite la tapa de combustible con el motor encendido.
- Nunca recargue de combustible el motor mientras este encendido o este caliente.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

- Solo llene el tanque d	de combustible	con mezcl	a de gasolina
recientemente adquirido.			

- Nunca llene demasiado el tanque de combustible, deje espacio para que el combustible se expanda. El llenado excesivo de combustible puede generar un derrame inesperado de combustible.
- Si se derrama combustible en el equipo, limpie de inmediato, espere que se seque el área derramada antes de encender el motor.
- Verifique si hay fugas de combustible mientras el equipo este en reposo, nunca opere el equipo si detecta alguna fuga de combustible.
- Siempre use el equipo en lugares ventilados. Evite áreas cerradas como garajes, sótanos, etc con alta presencia de humedad y/o polvo.



- Use una mascara con filtro de oxigeno si existe alguna posibilidad de que vapores sean fuertemente inhalados.
- Use ventiladores o extractores para evitar concentrar el área de los gases.
- Mantenga el área de operación libre de personas, mascotas u obstáculos que dificulten la operación.



- No coloque el equipo en un lugar inestable, o donde halla peligro de caída.
- No use el equipo si se encuentra fatigado o bajos las influencias de alcohol o drogas.
- Evite usar el equipo si el terreno esta humedo, use calzado de seguridad antideslizante.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21



- Se debe poseer lugares para disponer los elementos consumibles usados con el uso del equipo.



- Nunca toque el equipo durante o inmediatamente después de su uso sin guantes de protección térmica.



Nota

Antes de usar el equipo, se debe verificar cuidadosamente el estado del equipo y movimiento de las piezas móviles, el estado de las piezas, fugas y/o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Cualquier elemento que esté dañado debe repararse o reemplazarse adecuadamente por un centro de servicio autorizado a menos que se indique lo contrario en otro lugar de este Manual de instrucciones.

5.2 Adición de Aceite Motor (Inicial)



Nota

El aceite del motor debe agregarse cuando el motor se encuentre en una superficie plana y nivelada dando como resultado lecturas erróneas de nivel de llenado. No sobrepase el nivel de llenado, esto puede causar daños al motor.

- 5.2.1 Limpie el área alrededor del tapón de llenado y retire el tapón.
- 5.2.2 Usando el embudo para aceite, vierta el aceite hasta que alcance nivel recomendado mostrado (MAX) por la siguiente gráfica. No permita que trabaje por debajo del nivel mostrado (Min)





Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21



Nota

No vierta demasiado aceite en el motor, si el nivel de aceite es demasiado alto, el aceite se drenará a través del tapón de llenado.

5.2.3 Ajuste nuevamente el tapón de llenado posicionando el tapón a su posición original.



Advertencia

Solo use aceite para motores gasolina 4 tiempos SAE10W30, si la temperatura ambiente es mayor o igual a 28°C debe usarse aceite SAE20W50, como minino el aceite a usar debe tener clasificación API grado SF o SG. El motor no contiene aceite de fabrica, este debe ser suministrado al equipo antes de encender el equipo.

5.3 Adición de Gasolina



Advertencia

Nunca adicione gasolina mientras el equipo esté en operación, siempre deje enfriar el equipo antes de reabastecer de gasolina. Evite que la piel sea expuesta a la gasolina, evite respirar vapores de combustible.



Nota

Use gasolina que tenga los siguientes requerimientos:

Sin plomo.

Con un máximo de 10% de etanol añadido.

Con un indice de 87 octanos o más.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

- 5.3.1 Apague el equipo y permita que todas las áreas del escape y motor se enfríe al tacto.
- 5.3.2 Mueva el equipo a una superficie plana, uniforme y nivelada.
- 5.3.4 Limpie el área alrededor de la tapa del combustible.
- 5.3.5 Remueva la tapa del combustible girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 5.3.6 De forma controlada y suave adicione por el tanque de combustible la gasolina. NO SUPERE EL NIVEL MÁXIMO DE GASOLINA del nivel del filtro de combustible tipo malla ubicado en el interior del tanque.



Nota

Nunca agregue gasolina sin que el filtro de combustible tipo malla este en su posición, la gasolina debe estar limpia y haber sido adquirida poco tiempo antes para el encendido y operación del equipo.



5.3.7 Instale la tapa de combustible girando en sentido de las agujas del reloj. Asegúrese que la tapa está correctamente apretada.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

5.4 Ajuste Altura de Corte




Advertencia

Nunca realice el cambio de altura con el equipo encendido.

5.4.1 Hale la manija de ajuste de altura de corte (1) hacia afuera y muevala hacia adelante o atras (2).

El equipo tiene una altura de corte entre 75 a 25 mm.



6. OPERACIÓN DEL EQUIPO



Advertencia

En ningún caso debe poner en marcha el equipo si se localizan o identifican daños, reemplace los componentes defectuosos. Siga las instrucciones para reabastecer combustible. Inspeccione el equipo periódicamente y, si detecta dañas, hágalos reparar en un centro de servicio autorizado. NUNCA OPERE EL CORTA CESPED SIN LAS 2 MANOS.



Nota

Para el correcto arranque y operación del equipo, primero verifique:

- El motor tiene el adecuado nivel de mezcla de combustible.
- El equipo esta situado en una ubicación adecuada.
- Verifique que todas las piezas estén en perfecto estado, Cubiertas de corte, cuchillas de corte.
- No hay Cesped incrustado en la cuchilla de corte o Clutch de avance de las ruedas posteriores.
- Filtro de aire limpio y en perfecto estado.
- Nivel de aceite del motor.
- Estado de aceite del motor.




Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

6.1 Encendido y Uso


- 6.1.1. Aliste su equipo según lo enunciado en los numeral 5 de este manual.
- 6.1.2 Para equipos nuevos o que estén frios, presione el bombeador hasta que se pueda ver fluir el combustible a través de la línea de retorno de combustible.



6.1.3 Presione la palanca de Arranque/parada con una mano y con la otra mano toma la manija de arranque manual del motor.



- 6.1.4 Hale la manija del yoyo de arranque suavemente hasta que sienta resistencia, luego hale con fuerza y rápidamente, esto encenderá el motor. Regrese la manija del yoyo de arranque suavemente.
- 6.1.5 Para avanzar de forma autopropuldada con el equipo presione la palanca posterior del manubrio.
- 6.1.6 Si quiere detener el avance suelte esta palanca.






Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

6.2 Apagado

Para una operación de apagado normal siga las siguientes recomendaciones:

6.2.1 Suelta la palancade de encendido / apagado a la posición de apagado.



6.3 Almacenamiento

Después de utilizar el equipo durante la temporada, almacénelo hasta la próxima temporada de uso de la siguiente manera:

- 6.3.1 Drene todo el combustible del tanque de combustible y el carburador.
- 6.3.3 Retire la bujía y cubra el interior del cilindro con una cantidad mínima de aceite. Hale el arranque de retroceso ligeramente 2-3 veces para dispersar el aceite sobre el cilindro completamente.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

6.3.2 Limpie el equipo despues de cada uso. SIEMPRE REALICE LIMPIEZA CON EL EQUIPO APAGADO. NO UTILICE EL EQUIPO SI HAY CESPED ACUMULADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUCHILLA DE CORTE O CLUTCH DE AVANCE DE LAS RUEDAS POSTERIORES. ESTO SIMPRE DEBE HACERSE SIN COMBUSTIBLE EN EL EQUIPO, EXTRIAGA EL COMBUSTIBLE DEL INTERIOR DEL EQUIPO HACIENDO USO DE BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE. NO GIRE EL EQUIPO MÁS DE 90 GRADOS.

6.3.3 Guarde el equipo en un lugar seco, en donde no se congele y bien ventilado. (Use una caja, plástico para guardar el equipo en el interior de esta)



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

7. MANTENIMIENTO

<u> </u>	Advertencia
	Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por personal capacitado y siempre usando los elementos de protección adecuados. El equipo siempre debe estar apagado para hacer cualquier revisión.
	Realizar las tareas de mantenimiento de acuerdo con los tiempos descritos en el manual
	Reemplazar las piezas defectuosas inmediatamente.
	Comprobar que no existan cuerpos extraños en el equipo; en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.
	Tras realizar correctamente las tareas de mantenimiento realizar pruebas de funcionamiento.
	Efectuar todas las tareas de mantenimiento con el equipo apagado y no conectado a ningún dispositivo.
	Verifique el estado de las terminales eléctrica, Siempre mantenga las terminales eléctricas limpias.
	Volver a fijar de forma segura las conexiones eléctricas sueltas; comprobar el funcionamiento de los componentes y equipos eléctricos
	El contacto con superficies calientes pueden generar graves quemaduras. De ser el caso espere hasta que el equipo no este caliente.
	Todos las piezas e insumos gastados deben disponerse de manera correcta para la recolección y desecho.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

El personal encargado de la operación y el mantenimiento debe haber leído y entendido el manual o haber demostrado poseer la cualificación para este trabajo mediante formación/instrucción. Sin la cualificación necesaria nadie puede trabajar en el equipo, ni siquiera durante un breve periodo. El personal de operación no debe encontrarse bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Durante todos los trabajos en el equipo se debe tener en cuenta la información indicada en este manual.

7.1 Recomendaciones Generales

El mantenimiento regular mejorara el desempeño de su máquina, de igual manera aumentara la vida útil de su equipo.

La garantía del equipo no cubre negligencia o abuso del equipo. Para recibir el valor completo de su garantía el operador debe operar y mantener el equipo como se describe en este manual, incluyendo un almacenamiento y limpieza del equipo apropiado.



Nota

Si presenta inquietudes sobre el reemplazo de componentes de su equipo, por favor contactarse con el personal autorizado.

AREA DE TRABAJO

Mantenga el área alrededor del equipo de aire libre de cualquier escombro o suciedad. Inspeccione las ranuras de refrigeración, estas deben permanecer limpias y sin obstáculos.

LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES PLASTICOS

Los solventes como la gasolina, el diluyente, la bencina, el tetracloruro de carbono y el alcohol pueden dañar y agrietar las piezas de plástico. No los limpie con tales solventes. Limpie las piezas de plástico con un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón y séquelo bien.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

REPUESTOS

Las piezas de repuesto no originales pueden anular la garantía y provocar un funcionamiento defectuoso y posibles lesiones resultantes. Consulte por las piezas originales con su distribuidor autorizado.

REPARACION DEL EQUIPO

No modifique el equipo sin autorización. Siempre contacte al centro de servicio autorizado para cualquier reparación. Las modificaciones no autorizadas pueden no solo perjudicar el rendimiento del equipo, sino que también pueden provocar accidentes o lesiones al personal que no cuenta con el conocimiento y la experiencia técnica necesarios para realizar las operaciones de reparación correctamente.

Limpie el filtro de aire cada 30 horas de uso, o en ambientes con presencia de polvo reduzca este intervalo de mantenimiento.

Revise/limpie la bujía cada 30 horas de uso, o en ambientes con presencia de polvo reduzca este intervalo de mantenimiento.

El aceite del motor debe reemplazarse en las primeras 8 horas de uso, después cada 24 horas de uso. Si el equipo se almacena por un periodo de tiempo mayor a 3 meses, debe realizar el cambio de aceite antes de comenzar a usar de nuevo el equipo.

La cuchilla de corte debe inspeccionarse en detalle cada 3 meses o 30 horas de uso; si alguna parte esta golpeada, presenta desbalanceo o tiene alguna afectación debe cambiarse de inmediato. El reemplazo de esta pieza debe hacerse en un centro tecnico autorizado. La cuchilla de Corte debe reemplazarse por una nueva, no se debe modificar o afilar.





Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
	1. Bujía mojada.	1. Seque la bujía.
	2. Bujía cubierta de carbono.	2. Limpie el carbono.
	3. Bujía dañado.	3. Reemplace bujía.
	4. El espacio de la bujía es incorrecto.	4. Ajuste a 0.6 - 0.7 mm
No Enciende	5. Cableado dañado	5. Ajuste / revise.
	6. Bobina dañada.	6. Reemplace.
	7. No hay combustible en el tanque.	7. Agregue.
	8. Filtro tapado.	8. Limpie.
	9. Entrada de aire tapado.	9. Limpie.
Alta wilda Altaa	1. Tornilleria suelta.	Apriete tornilleria.
Alto ruido, Altas vibraciones	2. Cuchilla de corte suelta.	2. Revise ajuste cuchilla de corte.
vibraciones	3. Desbalanceo cuchilla.	3. Reemplace cuchilla de corte.
Falla de potencia motor.	 Plato del filtro tapado. Pasa aire por conexión carburador. Motor sobrecalentado. Combustible sucio. 	 Limpie. Apriete Apague motor y enfríe. Reemplace combustible.
	5. Silenciador lleno de carbono.6. Piezas rotas o dañadas causan ruido excesivo.	5. Limpie.6. Revise y reemplace.
Movimiento inestable del motor	 Falla en pistones, anillos de pistón, rodamientos. Motor sobrecargado. Mezcla de combustible incorrecta. 	 Revise cada pieza del motor. Evite el uso del equipo durante largo tiempo a alta velocidad y/o alta carga. Reemplace la mezcla de combustible.
Corte irregular	 Cuchilla desgastada. Altura de corte muy baja. 	 Reemplace. Ajuste altura de corte.
\times	Cuchilla desgastada.	Reemplace cuchilla.
Bolsa de corte no se	Bolsa de recoleccion llena.	Vacie bolsa recolectora.
llena // LLenado	3. Altura de corte incorrecta.	3. Revise altura de corte.
muy lento.	4. Cesped mojado.	4. Use el equipo con cesped seco.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 Pieza accesorio bloquea salida. 	 Retire accesorio para triturado.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

9. GARANTÍAS

POLÍTICA GENERAL DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE GARANTÍAS DE PRODUCTOS KTC - GPM.

(Versión No. 3)

Vigente a partir de enero de 2020 y reemplaza todos los documentos previos a esta fecha

DEFINICIÓN: Se entiende por Solicitud de Garantía¹, aquel requerimiento realizado por un **Importador y/o cliente** de **TARSON Y CIA SAS**, (productos **KTC**, **KTC GROUP - GPM**²) acerca de algún producto, parte, pieza, maquinaria o equipo proveído por este último; la solicitud de garantía debe presentar un aparente mal funcionamiento por un defecto de fabricación y/o materiales y demás daños contemplados en la parte motiva de la solicitud de reclamación por garantía.

TARSON Y CIA S.A.S. atenderá solamente las solicitudes recibidas en el formato diseñado para tal fin (anexo No. 1) el cual debe estar diligenciado en su totalidad y enviado junto con los documentos soporte (número de factura de compra a TARSON Y CIA S.A.S., copia de factura de venta a cliente final, soporte fotográfico y demás evidencias documentales que permitan identificar las causas del daño aparente) al correo electrónico servicioalcliente@tarson-ltd.com, desde donde se emitirá una respuesta de recibido a satisfacción e inicio del proceso, así como la respuesta final a la misma, conforme se encuentra establecido en el flujo de procesos para la atención de garantías (anexo No. 2).

Por lo anterior, TARSON Y CIA S.A.S. aclara que sus productos son fabricados bajo los más altos estándares internacionales de manufactura, con lo cual se garantiza la entrega de productos de excelente calidad, sin embargo, en caso de ser favorable la solicitud de garantía y haciendo la salvedad que puede existir una mínima probabilidad de presentarse errores humanos o técnicos en el proceso de producción que puedan ocasionar la falla de un equipo o producto; TARSON Y CIA S.A.S. no se hace responsable de daños directos, indirectos, especiales, incidentales o de consecuencia, incluyendo la perdida por ganancia, haciéndose exclusivamente responsable por los repuestos requeridos y la mano de obra para la puesta a punto del equipo o producto, siendo

¹ Para el Estado Colombiano, el presente manual tiene como sustento legal el estatuto del consumidor, ley 1480 de 2011 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

² KTC GROUP y GPM son marcas registradas y de propiedad de TARSON Y CIA S.A.S.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

responsabilidad del **Importador y/o cliente** los gastos conexos generados en la recuperación del mismo, como lo son: consumibles, evaluaciones técnicas de terceros, empaques, transporte y demás elementos mencionados en el párrafo de **Exclusiones**.

TARSON Y CIA S.A.S. no es responsable de los trámites de servicio establecidos por sus **Importadores** en cada país, ni por las gestiones de los centros de servicio técnico locales³.

MOTIVOS DE SOLICITUD DE RECLAMACIÓN POR GARANTÍA

Producto con imperfectos de fábrica, imputable a fallas en los materiales, ensamble inadecuado o como consecuencia de errores en los procesos de manufactura, siempre y cuando el producto haya sido operado bajo condiciones normales y siguiendo las instrucciones y recomendaciones de instalación, puesta en marcha y mantenimiento dadas por el fabricante / proveedor.

CAUSALES DE NO ACEPTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE GARANTÍA

No habrá lugar a solicitar reclamación de garantías en los siguientes casos:

- 1. Cuando la reclamación sea presentada posterior al período de vigencia de la garantía establecido para cada producto, pieza, parte o equipo según el tiempo otorgado por TARSON Y CIA S.A.S., o por la póliza especifica de garantías⁴ o en caso que ninguna de las dos anteriores sea informada por TARSON, se tomara como válido el tiempo establecido como garantía legal de acuerdo a la normatividad vigente; el cual comenzará a regir a partir de la fecha de factura de venta emitida al consumidor final⁵.
- 2. Cuando el producto y sus partes presentan el desgaste normal por su uso en condiciones adecuadas de operación.
- 3. Cuando los daños que presente el producto sean causados por falta de

³ Para Colombia, Tarson y Cia podrá tener centros de servicio autorizados.

⁴ Aplica para productos que cuenten con garantía especifica. Los demás productos les aplicará la garantía general ofrecida por las marcas KTC – GPM.

⁵ No aplica cuando la mercancía ha sido indebidamente almacenada o manipulada por el distribuidor (humedad, intemperie, etc), o que haya tenido un periodo de almacenamiento por el distribuidor mayor a seis (6) meses antes de su comercialización al consumidor final, o aquella mercancía a la cual una vez incorporados los fluidos o consumibles para su operación desde el proceso de alistamiento en Tarson y Cia S.A.S. (baterías, combustibles, aceites, líquidos refrigerantes, etc), permanezcan inactivas por mas de seis (6) meses antes de su comercialización al consumidor final.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

- mantenimiento preventivo periódico.
- 4. Cuando los daños sean causados por usos inadecuados o diferentes al indicado para el producto en su manual de uso o instalación.
- 5. Cuando los daños sean producidos por golpes, o manipulación inadecuada del producto.
- 6. Cuando los daños sean consecuencia de instalaciones inadecuadas del producto.
- 7. Cuando el producto ha sido manipulado equivocadamente por parte del cliente, sin seguir las recomendaciones técnicas de funcionamiento del equipo o producto.
- Cuando el producto presenta evidencias de haber sido reparado o manipulado por personal no autorizado, o sin el suficiente conocimiento para operarlo o diagnosticarlo.
- 9. Cuando se presente daño causado por uso inadecuado de lubricantes y/o combustibles.
- 10. Daños en el producto por accidentes, incendios, terremotos, inundaciones, sobrecargas eléctricas, protección inapropiada en el almacenaje, robos y demás causas externas ajenas a la responsabilidad de TARSON Y CIA S.A.S.
- 11. No informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación.

Tampoco existirá trámite a garantía y estará exonerado TARSON Y CIA S.A.S. cuando:

- 1. Exista Fuerza mayor o caso fortuito.
- 2. Exista un hecho de un tercero que afecte el producto.
- 3. Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en las instrucciones en el empaque, el manual del producto o en la póliza de garantía especifica.

EXCLUSIONES

Quedan excluidos de garantía todos los elementos y/o partes de carácter consumibles y necesarios para el funcionamiento normal del producto o equipo, tales como: combustibles, filtros de aire, de combustible y aceite, bujías, capacitores, toberas de inyección, correas, poleas, mangueras, <u>baterías</u> incluidas en los equipos y que hayan sido almacenados por el distribuidor mas de seis (6) meses y todas las demás partes que puedan considerarse dentro del equipo o producto como consumible.



Cortador de Cesped Gasolina Autopropulsado | 463-GLM21

TIEMPO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN POR GARANTÍA

El tiempo máximo para la respuesta (diagnóstico) a una solicitud de reclamación de garantía, previa verificación técnica, será de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibida la solicitud a satisfacción, por el departamento de Servicio de TARSON Y CIA S.A.S.

Si hubiere lugar a la aceptación de la garantía, el tiempo final de respuesta para la entrega de repuestos o la aplicación de nota crédito si es el caso, será debidamente informado al **Importador y/o cliente**. En este punto se aclara que si deben importarse los repuestos toda vez que no se cuentan con ellos en stock, se indicará el tiempo en que estos lleguen a destino final.

La anterior política de atención a solicitudes de garantías⁶ busca unificar los criterios de servicio entre TARSON Y CIA S.A. en su calidad de PROVEEDOR, y cada uno de los Importadores y/o clientes en los países en donde la marca KTC, KTC GROUP y GPM tiene presencia, en la cual se establece el roll de cada una de las partes en la solución a los requerimientos de los consumidores finales frente a los productos KTC, KTC GROUP y GPM.

Esperamos con lo anterior, seguir consolidando aún más nuestras relaciones comerciales, basadas en la transparencia, claridad, buena fe y usos honestos comercial en el desarrollo de los negocios.

Cordialmente,

Atención

Las políticas de garantía pueden cambiar sin previo aviso. Por favor, consultar las políticas actualizadas en nuestra pagina web: www.ktcep.com

Cordialmente,

TARSON Y CIA S.A.S. Representante Legal

⁶ Los productos KTC Group - GPM propenderán cumplir con la normatividad de cada Estado en donde se encuentren presentes, en relación a los temas de garantías y consumidor.

