




**EQUIPO SOLDADOR GMAW-SMAW-GTAW INVERSOR 500A DC 60@220V 3PH 220V MIG-MAG-SYN+MMA+LIFT-TIG
AL-EXT**

Referencia

410-MPI500

VISTA EXPLOSIONADA



LISTADO DE PARTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CANTIDAD
410-MPI500-01	REPUES 410-MPI500 TARJETA CONTROL PRINCIPAL	SPARE PART 410-MPI500 MAIN CONTROL BOARD	1
410-MPI500-02	REPUES 410-MPI500 TARJETA CONTROLADORA	SPARE PART 410-MPI500 DRIVER BOARD	1
410-MPI500-03	REPUES 410-MPI500 TRANSFORMADOR CONTROL	SPARE PART 410-MPI500 POWER TRANSFORMER	1
410-MPI500-04	REPUES 410-MPI500 PANTALLA AIRE DISIPADOR	SPARE PART 410-MPI500 RADIATOR WINDSHIELD	1
410-MPI500-05	REPUES 410-MPI500 SOPORTE SWITCH ON/OFF	SPARE PART 410-MPI500 SWITCH HOLDER	2
410-MPI500-06	REPUES 410-MPI500 SWITCH PUENTE RECTIFICADOR	SPARE PART 410-MPI500 SWITCH IS CONNECTED TO THE RECTIFIER BRIDGE	1
410-MPI500-07	REPUES 410-MPI500 SWITCH ON/OFF	SPARE PART 410-MPI500 BREAKER	1
410-MPI500-08	REPUES 410-MPI500 PRENSACABLES	SPARE PART 410-MPI500 LINE PRESSING BOARD	2
410-MPI500-09	REPUES 410-MPI500 TOPE SUPERIOR CILINDRO	SPARE PART 410-MPI500 GAS CYLINDER SUPPORTER	1
410-MPI500-10	REPUES 410-MPI500 ABRAZADERA CABLE	SPARE PART 410-MPI500 CABLE CLAMP MOUNTING PLATE	1



**EQUIPO SOLDADOR GMAW-SMAW-GTAW INVERSOR 500A DC 60@220V 3PH 220V MIG-MAG-SYN+MMA+LIFT-TIG
AL-EXT**

Referencia	410-MPI500		
410-MPI500-11	REPUES 410-MPI500 PRENSACABLES CABLE ALIMENTACION	SPARE PART 410-MPI500 POWER LINE HOLDER	1
410-MPI500-12	REPUES 410-MPI500 CABLE ALIMENTACION	SPARE PART 410-MPI500 POWER INPUT HARNESS	1
410-MPI500-13	REPUES 410-MPI500 CONECTOR CALEFACTOR	SPARE PART 410-MPI500 EUROPEAN POWER OUTLET	1
410-MPI500-14	REPUES 410-MPI500 FUSIBLE	SPARE PART 410-MPI500 INSURANCE HOLDER	1
410-MPI500-15	REPUES 410-MPI500 PANEL POSTERIOR	SPARE PART 410-MPI500 BACK PANEL	1
410-MPI500-16	REPUES 410-MPI500 VENTILADOR	SPARE PART 410-MPI500 AXIAL FLOW FAN	1
410-MPI500-17	REPUES 410-MPI500 CONECTOR CONTROL ALIMENTADOR	SPARE PART 410-MPI500 AVIATION SOCKET WIRING HARNESS	1
410-MPI500-18	REPUES 410-MPI500 RUEDA RIGIDA	SPARE PART 410-MPI500 WHEEL	2
410-MPI500-19	REPUES 410-MPI500 SOPORTE BASE CILINDRO	SPARE PART 410-MPI500 BOTTOM PANEL SUPPORTER	1
410-MPI500-20	REPUES 410-MPI500 TUERCA RUEDA	SPARE PART 410-MPI500 COVER LINE NUT	2
410-MPI500-21	REPUES 410-MPI500 PANEL DERECHO	SPARE PART 410-MPI500 RIGHT PANEL	1
410-MPI500-22	REPUES 410-MPI500 PANTALLA AIRE TRASERA	SPARE PART 410-MPI500 PLASTIC WINDSHIELD	1
410-MPI500-23	REPUES 410-MPI500 MODULO IGBT	SPARE PART 410-MPI500 IGBT MODULE	2
410-MPI500-24	REPUES 410-MPI500 CONDENSADOR	SPARE PART 410-MPI500 FILTER CAPACITOR	2
410-MPI500-25	REPUES 410-MPI500 ENSAMBLE CHASIS	SPARE PART 410-MPI500 CHASSIS ASSEMBLY	1
410-MPI500-26	REPUES 410-MPI500 RUEDA GIRATORIA	SPARE PART 410-MPI500 FRONT WHEEL	2
410-MPI500-27	REPUES 410-MPI500 SOPORTE DISIPADOR	SPARE PART 410-MPI500 RADIATOR BRACKET	8
410-MPI500-28	REPUES 410-MPI500 TARJETA INVERSORA	SPARE PART 410-MPI500 INVERSE ABSORPTION PLATE	1
410-MPI500-29	REPUES 410-MPI500 RADIADOR MODULO IGBT	SPARE PART 410-MPI500 RADIATOR/IGBT	1
410-MPI500-30	REPUES 410-MPI500 TARJETA ABSORCION SALIDA	SPARE PART 410-MPI500 OUTPUT ABSORPTION PLATE	1
410-MPI500-31	REPUES 410-MPI500 RESISTENCIA	SPARE PART 410-MPI500 LOAD PLATE IS CONNECTED TO THE RESISTANCE	1
410-MPI500-32	REPUES 410-MPI500 REACTOR	SPARE PART 410-MPI500 OUTPUT REACTOR ASSEMBLY	1
410-MPI500-33	REPUES 410-MPI500 CONECTOR DINSE	SPARE PART 410-MPI500 QUICK EURO CONNECTOR	3
410-MPI500-34	REPUES 410-MPI500 PLATINA COLECTORA SALIDA	SPARE PART 410-MPI500 OUTPUT BUSBAR	1
410-MPI500-35	REPUES 410-MPI500 PANEL FRONTAL	SPARE PART 410-MPI500 FRONT PANEL	1
410-MPI500-36	REPUES 410-MPI500 SOPORTE DERECHO MANIJA	SPARE PART 410-MPI500 THE RIGHT BEARING	1
410-MPI500-37	REPUES 410-MPI500 SENSOR EFECTO HALL	SPARE PART 410-MPI500 HALL	1
410-MPI500-38	REPUES 410-MPI500 PANEL	SPARE PART 410-MPI500 PANEL	1
410-MPI500-39	REPUES 410-MPI500 PERILLA POTENCIOMETRO	SPARE PART 410-MPI500 POTENTIOMETER KNOB	3
410-MPI500-40	REPUES 410-MPI500 SOPORTE IZQUIERDO MANIJA	SPARE PART 410-MPI500 THE LEFT BEARING	1
410-MPI500-41	REPUES 410-MPI500 BARRA MANIJA	SPARE PART 410-MPI500 HANDLE	1
410-MPI500-42	REPUES 410-MPI500 REACTOR	SPARE PART 410-MPI500 RIGHT SIDE OF THE PANEL	1
410-MPI500-43	REPUES 410-MPI500 SOPORTE	SPARE PART 410-MPI500 CURRENT SAMPLING	1
410-MPI500-44	REPUES 410-MPI500 SOPORTE TRANSFORMADOR	SPARE PART 410-MPI500 CURRENT TRANSFORMER SUPPORT	1
410-MPI500-45	REPUES 410-MPI500 CONDENSADOR	SPARE PART 410-MPI500 FILTER CAPACITOR	1
410-MPI500-46	REPUES 410-MPI500 DISIPADOR DIODOS RECUPERACION RAPIDA	SPARE PART 410-MPI500 FAST RECOVERY DIODE RADIATOR	1
410-MPI500-47	REPUES 410-MPI500 PUENTE RECTIFICADOR TRIFASICO	SPARE PART 410-MPI500 THREE PHASE RECTIFIER BRIDGE	1
410-MPI500-48	REPUES 410-MPI500 PANEL IZQUIERDO	SPARE PART 410-MPI500 LEFT PANEL	1
410-MPI500-49	REPUES 410-MPI500 PLACA MONTAJE	SPARE PART 410-MPI500 MOUNTING PLATE	1
410-MPI500-50	REPUES 410-MPI500 BUS POSITIVO IGBT	SPARE PART 410-MPI500 IGBT POSITIVE BUS	1
410-MPI500-51	REPUES 410-MPI500 BUS NEGATIVO IGBT	SPARE PART 410-MPI500 IGBT NEGATIVE BUS	1



**EQUIPO SOLDADOR GMAW-SMAW-GTAW INVERSOR 500A DC 60@220V 3PH 220V MIG-MAG-SYN+MMA+LIFT-TIG
AL-EXT**

Referencia	410-MPI500		
410-MPI500-52	REPUES 410-MPI500 DIODO RECUPERACION RAPIDA	SPARE PART 410-MPI500 QUICK RECOVERY DIODE	2
410-MPI500-53	REPUES 410-MPI500 TARJETA ABSORCION SECUNDARIA	SPARE PART 410-MPI500 SECONDARY ABSORPTION PLATE	2
410-MPI500-54	REPUES 410-MPI500 CARCAZA SUPERIOR	SPARE PART 410-MPI500 TOP WELDING	1