




EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 250AMP DC 60@220V 1PH 220V MMA LIFT-TIG

Referencia

410-PRIME25H

VISTA EXPLOSIONADA




EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 250AMP DC 60@220V 1PH 220V MMA LIFT-TIG

Referencia	410-PRIME25H		
LISTADO DE PARTES			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CANTIDAD
410-PRIME25H-01	REPUES 410-PRIME25H MANIJA	SPARE PART 410-PRIME25H HANDLE	1
410-PRIME25H-02	REPUES 410-PRIME25H CARCAZA EXTERIOR	SPARE PART 410-PRIME25H OUTER SHELL	1
410-PRIME25H-03	REPUES 410-PRIME25H CONDENSADOR FILTRO	SPARE PART 410-PRIME25H FILTER CAPACITOR	1
410-PRIME25H-04	REPUES 410-PRIME25H SOPORTE CONDENSADOR	SPARE PART 410-PRIME25H CAPACITOR BUSBAR	2
410-PRIME25H-05	REPUES 410-PRIME25H TARJETA INVERSORA	SPARE PART 410-PRIME25H INVERTER BOARD ASSEMBLY	1
410-PRIME25H-06	REPUES 410-PRIME25H PRENSACABLE	SPARE PART 410-PRIME25H TENSION DISC	2
410-PRIME25H-07	REPUES 410-PRIME25H DISIPADOR CALOR - TARJETA INVERSORA	SPARE PART 410-PRIME25H RADIATOR	2
410-PRIME25H-08	REPUES 410-PRIME25H MONTAJE PLACA SUPERIOR DERECHA	SPARE PART 410-PRIME25H UPPER-RIGHT MOUNTED PLATE	2
410-PRIME25H-09	REPUES 410-PRIME25H SWITCH ON/OFF	SPARE PART 410-PRIME25H DISCONNECTOR	1
410-PRIME25H-10	REPUES 410-PRIME25H SOPORTE SWITCH	SPARE PART 410-PRIME25H SWITCH BRACKET	2
410-PRIME25H-11	REPUES 410-PRIME25H CABLE ALIMENTACION	SPARE PART 410-PRIME25H POWER INPUT HARNESS	1
410-PRIME25H-12	REPUES 410-PRIME25H PRENSACABLES PLASTICO	SPARE PART 410-PRIME25H NYLON CABLE GLAND	1
410-PRIME25H-13	REPUES 410-PRIME25H PLACA MONTAJE INFERIOR DERECHA	SPARE PART 410-PRIME25H BOTTOM-RIGHT MOUNTED PLATE	2
410-PRIME25H-14	REPUES 410-PRIME25H VENTILADOR	SPARE PART 410-PRIME25H FAN WIRING HARNESS	1
410-PRIME25H-15	REPUES 410-PRIME25H CARCAZA INFERIOR TRASERA	SPARE PART 410-PRIME25H BOTTOM-BACK PANEL SILK-SCREEN	1
410-PRIME25H-16	REPUES 410-PRIME25H TARJETA RECTIFICADORA	SPARE PART 410-PRIME25H PLATE RECTIFIER	1
410-PRIME25H-17	REPUES 410-PRIME25H PLATINA SALIDA POSITIVA	SPARE PART 410-PRIME25H POSITIVE BUSBAR	1
410-PRIME25H-18	REPUES 410-PRIME25H SENSOR TIPO HALL	SPARE PART 410-PRIME25H HALL WIRING HARNESS	1
410-PRIME25H-19	REPUES 410-PRIME25H PLACA MONTAJE TARJETA RECTIFICADORA	SPARE PART 410-PRIME25H RECTIFIER PANEL MOUNTED PLATE	1
410-PRIME25H-20	REPUES 410-PRIME25H BASES CAUCHO CHASIS	SPARE PART 410-PRIME25H UNDER-CHASSIS	4
410-PRIME25H-21	REPUES 410-PRIME25H PANEL FRONTAL METALICO	SPARE PART 410-PRIME25H FRONT PANEL SPRAYING	1
410-PRIME25H-22	REPUES 410-PRIME25H PANEL FRONTAL PLASTICO	SPARE PART 410-PRIME25H PLASTIC FRONT PANEL	1
410-PRIME25H-23	REPUES 410-PRIME25H CONECTOR DINSE	SPARE PART 410-PRIME25H QUICK SOCKET	2
410-PRIME25H-24	REPUES 410-PRIME25H SWITCH SELECTOR PROCESOS	SPARE PART 410-PRIME25H WELDING MODE TRANSFER SWITCH WIRING HARNESS	1
410-PRIME25H-25	REPUES 410-PRIME25H PERILLA POTENCIOMETRO	SPARE PART 410-PRIME25H POTENTIOMETER KNOB	2
410-PRIME25H-26	REPUES 410-PRIME25H INDICADOR SOBRECALENTAMIENTO	SPARE PART 410-PRIME25H OVERHEAT INDICATOR HARNESS	1
410-PRIME25H-27	REPUES 410-PRIME25H PANTALLA DIGITAL	SPARE PART 410-PRIME25H DIGITAL DISPLAY	1
410-PRIME25H-28	REPUES 410-PRIME25H POTENCIOMETRO	SPARE PART 410-PRIME25H POTENTIOMETER WIRING HARNESS	1
410-PRIME25H-29	REPUES 410-PRIME25H REACTOR ELECTRICO	SPARE PART 410-PRIME25H ELECTRIC REACTOR	1
410-PRIME25H-30	REPUES 410-PRIME25H TARJETA DE POTENCIA	SPARE PART 410-PRIME25H POWER SUPPLY BOARD	1
410-PRIME25H-31	REPUES 410-PRIME25H TABLERO MONTAJE RADIADOR	SPARE PART 410-PRIME25H RADIATOR CONNECTING BOARD	1
410-PRIME25H-32	REPUES 410-PRIME25H PLACA MONTAJE	SPARE PART 410-PRIME25H MOUNTING PLATE	1
410-PRIME25H-33	REPUES 410-PRIME25H SOPORTE FIJACION INFERIOR IZQUIERDO	SPARE PART 410-PRIME25H BOTTOM-LEFT FIXING BOARD	2
410-PRIME25H-34	REPUES 410-PRIME25H TARJETA CONTROL PRINCIPAL	SPARE PART 410-PRIME25H MAIN CONTROL BOARD	1
410-PRIME25H-35	REPUES 410-PRIME25H PLACA AISLANTE TARJETA INVERSORA	SPARE PART 410-PRIME25H INVERTER PLATE INSULATING BOARD	1
410-PRIME25H-36	REPUES 410-PRIME25H SOPORTE FIJACION SUPERIOR IZQUIERDO	SPARE PART 410-PRIME25H UPPER-LEFT FIXING BOARD	2