




EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 400AMP DC 60@220V 3PH 220V MMA

Referencia

410-ULTRA400

VISTA EXPLOSIONADA




**EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 400AMP DC 60@220V 3PH 220V MMA**
**Referencia**
**410-ULTRA400**
**LISTADO DE PARTES**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	CANTIDAD
410-ULTRA400-01	REPUES 410-ULTRA400 MANIJA	SPARE PART 410-ULTRA400 HANDLE SETS (NEW)	1
410-ULTRA400-02	REPUES 410-ULTRA400 CARCAZA SUPERIOR	SPARE PART 410-ULTRA400 OUTER GARMENT SHELL	1
410-ULTRA400-03	REPUES 410-ULTRA400 INDUCTOR MODO COMUN	SPARE PART 410-ULTRA400 COMMON-MODE INDUCTANCE WIRING HARNESS	1
410-ULTRA400-04	REPUES 410-ULTRA400 BANCO CAPACITOR	SPARE PART 410-ULTRA400 CAPACITOR BANK	1
410-ULTRA400-05	REPUES 410-ULTRA400 PRENSACABLES	SPARE PART 410-ULTRA400 TENSION DISC	2
410-ULTRA400-06	REPUES 410-ULTRA400 SOPORTE INDUCTOR	SPARE PART 410-ULTRA400 COMMON-MODE INDUCTANCE MOUNTED PLATE	1
410-ULTRA400-07	REPUES 410-ULTRA400 FILTRO CAPACITOR	SPARE PART 410-ULTRA400 FILTER CAPACITOR 20UF	2
410-ULTRA400-08	REPUES 410-ULTRA400 PUENTE RECTIFICADOR	SPARE PART 410-ULTRA400 THREE-PHRASES RECTIFIER BRIDGE	1
410-ULTRA400-09	REPUES 410-ULTRA400 INDUCTOR MODO MUTUO	SPARE PART 410-ULTRA400 MUTUAL INDUCTOR WIRING HARNESS	1
410-ULTRA400-10	REPUES 410-ULTRA400 FILTRO CAPACITOR	SPARE PART 410-ULTRA400 FILTER CAPACITOR 100uF	1
410-ULTRA400-11	REPUES 410-ULTRA400 CABLE ALIMENTACION	SPARE PART 410-ULTRA400 POWER INPUT CABLE HARNESS	1
410-ULTRA400-12	REPUES 410-ULTRA400 INTERRUPTOR ON/OFF	SPARE PART 410-ULTRA400 UNIVERSAL CHANGE-OVER SWITCH	1
410-ULTRA400-13	REPUES 410-ULTRA400 PANEL POSTERIOR	SPARE PART 410-ULTRA400 BACK PANEL	1
410-ULTRA400-14	REPUES 410-ULTRA400 AISLAMIENTO RADIADOR	SPARE PART 410-ULTRA400 RADIATOR INSULATION BOARD	1
410-ULTRA400-15	REPUES 410-ULTRA400 VENTILADOR	SPARE PART 410-ULTRA400 AXIAL FLOW FAN	1
410-ULTRA400-16	REPUES 410-ULTRA400 FILTRO CAPACITOR	SPARE PART 410-ULTRA400 FILTER CAPACITOR	1
410-ULTRA400-17	REPUES 410-ULTRA400 DISIPADOR CALOR	SPARE PART 410-ULTRA400 RADIATOR	1
410-ULTRA400-18	REPUES 410-ULTRA400 TRANSFORMADOR PRINCIPAL	SPARE PART 410-ULTRA400 MAIN TRANSFORMER	1
410-ULTRA400-19	REPUES 410-ULTRA400 BASES CAUCHO CHASIS	SPARE PART 410-ULTRA400 UNDER-CHASSIS	4
410-ULTRA400-20	REPUES 410-ULTRA400 PLACA BASE RADIADOR	SPARE PART 410-ULTRA400 RADIATOR MOUNTING PLATE	1
410-ULTRA400-21	REPUES 410-ULTRA400 AISLAMIENTO DISIPADOR CALOR	SPARE PART 410-ULTRA400 RADIATOR INSULATION STRIP	1
410-ULTRA400-22	REPUES 410-ULTRA400 CHASIS INFERIOR	SPARE PART 410-ULTRA400 UNDER-CHASSIS SPRAYING	1


**EQUIPO SOLDADOR SMAW INVERSOR 400AMP DC 60@220V 3PH 220V MMA**

Referencia	410-ULTRA400		
410-ULTRA400-23	REPUES 410-ULTRA400 PLACA MONTAJE – SOPORTE	SPARE PART 410-ULTRA400 MOUNTING PLATE SUPPORT PLATE	1
410-ULTRA400-24	REPUES 410-ULTRA400 PLATINA COLECTORA	SPARE PART 410-ULTRA400 BUSBAR	1
410-ULTRA400-25	REPUES 410-ULTRA400 PANEL FRONTAL PLASTICO	SPARE PART 410-ULTRA400 PLASTIC FRONT PANEL	1
410-ULTRA400-26	REPUES 410-ULTRA400 TARJETA PANEL	SPARE PART 410-ULTRA400 PANEL	1
410-ULTRA400-27	REPUES 410-ULTRA400 PLACA SOPORTE IMPRESION PANEL	SPARE PART 410-ULTRA400 PRINTING FORME SUPPORT PLATE	1
410-ULTRA400-28	REPUES 410-ULTRA400 PERILLA POTENCIOMETRO	SPARE PART 410-ULTRA400 POTENTIOMETER KNOB	1
410-ULTRA400-29	REPUES 410-ULTRA400 CONECTOR DINSE	SPARE PART 410-ULTRA400 QUICK SOCKET	2
410-ULTRA400-30	REPUES 410-ULTRA400 PERILLA POTENCIOMETRO	SPARE PART 410-ULTRA400 POTENTIOMETER KNOB	2
410-ULTRA400-31	REPUES 410-ULTRA400 DISIPADOR CALOR	SPARE PART 410-ULTRA400 RADIATOR	1
410-ULTRA400-32	REPUES 410-ULTRA400 TARJETA LC * 4	SPARE PART 410-ULTRA400 POTENTIOMETER KNOB	1
410-ULTRA400-33	REPUES 410-ULTRA400 BARRA COBRE RADIADOR RECUPERACION RAPIDA	SPARE PART 410-ULTRA400 COPPER BAR FOR QUICK RECOVERY RADIATORS - (TIN PLATED)	4
410-ULTRA400-34	REPUES 410-ULTRA400 PLACA ABSORCION SECUNDARIA	SPARE PART 410-ULTRA400 SECONDARY ABSORPTION PLATE	2
410-ULTRA400-35	REPUES 410-ULTRA400 MODULO DIODO RECUPERACION RAPIDA	SPARE PART 410-ULTRA400 QUICK RECOVERY DIODE MODULE	2
410-ULTRA400-36	REPUES 410-ULTRA400 TARJETA CAPACITANCIA	SPARE PART 410-ULTRA400 LOAD RESISTANCE CAPACITANCE PLATE	1
410-ULTRA400-37	REPUES 410-ULTRA400 TRANSFORMADOR CONTROL	SPARE PART 410-ULTRA400 CONTROL TRANSFORMER	1
410-ULTRA400-38	REPUES 410-ULTRA400 PLACA MONTAJE – SOPORTE	SPARE PART 410-ULTRA400 MOUNTING PLATE	1
410-ULTRA400-39	REPUES 410-ULTRA400 TARJETA CONTROL PRINCIPAL	SPARE PART 410-ULTRA400 MAIN CONTROL BOARD	1
410-ULTRA400-40	REPUES 410-ULTRA400 MODULO IGBT	SPARE PART 410-ULTRA400 IGBT MODULE	2
410-ULTRA400-41	REPUES 410-ULTRA400 PLACA MONTAJE CONDENSADOR	SPARE PART 410-ULTRA400 CAPACITOR MOUNTING PLATE	1
410-ULTRA400-42	REPUES 410-ULTRA400 TARJETA MANEJO	SPARE PART 410-ULTRA400 DRIVER PLATE	1